

Tapétázási instrukciók

Tapétázási instrukciók az STR5... hivatkozású tapétákhoz

Tapétázási instrukciók az STR1..., STR2..., STR3..., STR4... hivatkozású tapétákhoz

Kiegészítő instrukciók az STR3.. hivatkozású tapétákhoz

Kiegészítő instrukciók az összes STR. hivatkozású tapétához

Az STR5... hivatkozású tapétákra vonatkozó instrukciók

A TERMÉK ÁTVÉTELE

Felragasztás előtt győződjünk meg róla, hogy az összes termék árukódja egyezik. Egy utolsó ellenőrzés javasolt, hogy kiderüljön, ha az áru nem megfelelő mintázatú vagy gyártáshibás. Három csík tapéta felrakása után nem áll módunkban semmilyen panaszt figyelembe venni. A munkával kapcsolatos követeléseket szintén nem tudjuk figyelembe venni. A termék alkalmazásával Ön elfogadja a termékre és a tapéta felrakásra vonatkozó feltételeket.

TAPÉTÁZÁS

1. A fal előkészítése

Biztosítsa, hogy a falfelület tiszta, sima, száraz, szilárd és egyenletes színezésű legyen. A festett falakat célszerű lemosni nátrium-foszfáttal (trisó) az esetleges zsiradék vagy piszokfoltok eltávolítása érdekében. A zománCFestéket érdemes dörzspapírral átdörzsölni, megfakítani. A tapétát sose tegye friss vakolatra vagy alapozatlan falfelületre. Farostlemez, furnérlemez (rétegelt falemez) vagy száraz építésű válaszfal esetén be kell tölteni az összes repedést majd fel kell vinni egy akril alapréteget

1. A tapétacsíkok előkészítése

1. Vágjunk le 3, a fal magasságának megfelelő tapétacsíkot, 5-10 cm ráhagyással mindkét végén.
2. Mintás tapétánál levágás előtt ügyeljünk a mintaillesztésekre.
3. A hátlapon jelöljük meg a tapétacsíkokat, és azonos időközönként rakjuk fel őket.
4. Ha a tekercsen lévő címke úgy rendelkezik, a különböző hosszúságú csíkokat tegyük félre.

3. Felragasztás

Alkalmazzunk előre kikevert PVA vagy EVA ragasztót a használati utasítás szerint közvetlenül a falra. Ne használjunk túl sok ragasztót! (200 gr/m²).
Ügyeljünk a ragasztó használati utasításában jelölt száradási idő betartására!

FIGYELEM!

1. Győződjünk meg róla, hogy a ragasztót egyenletesen eloszlattuk a felületen, ugyanis ennek hiányában a tapéta nem fog egyenletesen illeszkedni a falfelületre, és hólyagok keletkezhetnek!
2. Ne használjunk túl sok ragasztót, ugyanis ez a tapéta szakadásához vezethet!
3. A tapéta felső rétegére ne csöpöngen ragasztó!

Az STR1..., STR2..., STR3..., STR4... hivatkozású tapétákra vonatkozó instrukciók

A TERMÉK ÁTVÉTELE

Felragasztás előtt győződjünk meg róla, hogy az összes termék árukódja egyezik. Egy utolsó ellenőrzés javasolt, hogy kiderüljön, ha az áru nem megfelelő mintázatú vagy gyártáshibás. Három csík tapéta felrakása után nem áll módunkban semmilyen panaszt figyelembe venni. A munkával kapcsolatos követeléseket szintén nem tudjuk figyelembe venni. A termék alkalmazásával Ön elfogadja a termékre és a tapéta felrakásra vonatkozó feltételeket.

A termék gyártásánál természetes alapanyagokat használtak fel, így az egyes tekercsek közötti szín-és megjelenésbeli különbségek elkerülhetetlenek. Nem tudjuk garantálni a megrendelt áru és a mintakönyvben bemutatott termékek tökéletes színbeli egyezését.

TAPÉTÁZÁS

1. A fal előkészítése

Biztosítsa, hogy a falfelület tiszta, sima, száraz, szilárd és egyenletes színezésű legyen. A festett falakat célszerű lemosni nátrium-foszfáttal (trisó) az esetleges zsiradék vagy piszokfoltok eltávolítása érdekében. A zománcfestéket érdemes dörzspapírral átdörzsölni, megfakítani. A tapétát sose tegye friss vakolatra vagy alapozatlan falfelületre. Farostlemez, furnérlemez (rétegelt falemez) vagy száraz építésű válaszfal esetén be kell tömni az összes repedést majd fel kell vinni egy akril alapréteget

2. A tapétacsíkok előkészítése

1. Vágjunk le 3, a fal magasságának megfelelő tapétacsíkot, 5-10 cm ráhagyással mindkét végén.

2. Mintás tapétánál levágás előtt ügyeljünk a mintaillesztésekre.
3. A hátlapon jelöljük meg a tapétacsíkokat, és azonos időközönként rakjuk fel őket.
4. Ha a tekercsen lévő címke úgy rendelkezik, a különböző hosszúságú csíkokat tegyük félre.

3. Felragasztás

Alkalmazzunk előre kikevert PVA vagy EVA ragasztót a használati utasítás szerint közvetlenül a falra. Ne használjunk túl sok ragasztót! (200 gr/m²). Ügyeljünk a ragasztó használati utasításában jelölt száradási idő betartására!

FIGYELEM!

- Győződjünk meg róla, hogy a ragasztót egyenletesen eloszlattuk a felületen, ugyanis ennek hiányában a tapéta nem fog egyenletesen illeszkedni a falfelületre, és hólyagok keletkezhetnek!
- Ne használjunk túl sok ragasztót, ugyanis ez a tapéta szakadásához vezethet!
- A tapéta felső rétegére ne csöpöngenjen ragasztó!



Kiegészítő instrukciók az STR3... hivatkozású tapétákhoz

Fontos! A felragasztás megkezdése előtt óvatosan keféljük le a tapéta hátlapját, hogy eltávolítsuk a meglazult üveggyöngyöket. Ügyeljünk rá, hogy ne vigyük fel a gyöngyöket a ragasztóval a falra, mert száradás után meg fognak látszani a tapéta felületén.

Kiegészítő instrukciók az STR hivatkozású tapétákhoz

A tapétát vízszintesen és függőlegesen is felragaszthatjuk. A vízszintes felragasztáskor először rajzoljunk a falra egy függőleges vonalat függőön segítségével. Aztán a plafontól mérjük le egy, a tapétacsík szélességénél 5 cm-rel rövidebb távolságot, és jelöljük be ezt a helyet. Egy derékszögű vonalzó segítségével rajzoljunk vízszintes vonalat, mely a tapétázás során segédvonalként szolgál majd.