

# Tapétázási instrukciók

Tapétázási instrukciók a Neva kollekcióhoz  
Kiegészítő instrukciók a NEA4... hivatkozásokhoz

## Tapétázási instrukciók az összes Neva tapétához

### A TERMÉK ÁTVÉTELE

Felragasztás előtt győződjünk meg róla, hogy az összes termék árukódja egyezik. Egy utolsó ellenőrzés javasolt, hogy kiderüljön, ha az áru nem megfelelő mintázatú vagy gyártáshibás. Három csík tapéta felrakása után nem áll módunkban semmilyen panaszt figyelembe venni. A munkával kapcsolatos követeléseket szintén nem tudjuk figyelembe venni. A termék alkalmazásával Ön elfogadja a termékre és a tapéta felrakásra vonatkozó feltételeket.

### TAPÉTÁZÁS

#### 1. A fal előkészítése

Biztosítsa, hogy a falfelület tiszta, sima, száraz, szilárd és egyenletes színezésű legyen. A festett falakat célszerű lemosni nátrium-foszfáttal (trisó) az esetleges zsiradék vagy pizsokfoltok eltávolítása érdekében. A zománcfestéket érdemes dörzspapírral átdörzsölni, megfakítani. A tapétát sose ragassza friss vakolatra vagy alapozatlan falfelületre. Farostlemez, furnérlemez (rétegelt falemez) vagy száraz építésű válaszfal esetén be kell tömni az összes repedést majd fel kell vinni egy akril alapozó réteget.

#### 2. A tapétacsíkok előkészítése

1. Vágjunk le 3, a fal magasságának megfelelő tapétacsíkot, 5-10 cm ráhagyással mindkét végén.
2. Mintás tapétánál levágás előtt ügyeljünk a mintaillesztésekre.
3. A hátlaapon jelöljük meg a tapétacsíkokat, és azonos időközönként rakjuk fel őket.
4. Ha a tekercsen lévő címke úgy rendelkezik, a különböző hosszúságú csíkokat tegyük félre.

#### 3. Felragasztás

Alkalmazzunk előre kikevert PVA vagy EVA ragasztót a használati utasítás szerint közvetlenül a falra. Ne használjunk túl sok ragasztót! (200 gr/m<sup>2</sup>).  
Ügyeljünk a ragasztó használati utasításában jelölt száradási idő betartására!

### FIGYELEM!

1. Győződjünk meg róla, hogy a ragasztót egyenletesen eloszlattuk a felületen, ugyanis ennek hiányában a tapéta nem fog egyenletesen illeszkedni a falfelületre, és hólyagok keletkezhetnek!
2. Ne használjunk túl sok ragasztót, ugyanis ez a tapéta szakadásához vezethet!
3. A tapéta felső rétegére ne csöppenjen ragasztó!

## **Kiegészítő instrukciók a NEA4... hivatkozásokhoz**

A tapétacsíkokat függőlegesen és vízszintesen is felrakhatjuk. A vízszintes felragasztáshoz először rajzoljunk a falra egy függőleges vonalat függőn segítségével. Aztán a plafontól mérjük le egy, a tapétacsík szélességénél 5 cm-rel rövidebb távolságot, és jelöljük be ezt a helyet. Egy derékszögű vonalzó segítségével rajzoljunk vízszintes vonalat, mely a tapétázás során segédvonalként szolgál majd.